



Grades 6-12 Chromebooks



Rocky Point UFSD Guia de Referencia Rapida

Consejos Para El Cuidado Del Dispositivo



- Cargue completamente el dispositivo todas las noches
- Mantenga el dispositivo alejado de alimentos, bebidas, temperaturas extremas, agua, niños pequeños y mascotas.

Solución de Problemas



- Confirma que tu dispositivo esté conectado a Internet
- Si algo no funciona, intente reiniciar el dispositivo manteniendo presionado el botón de actualización mientras presiona el botón de encendido
- Lleva tu dispositivo a la biblioteca de tu escuela para recibir ayuda

Tasa De Reemplazo Para Dispositivos Perdidos / Robados

- Los dispositivos perdidos o robados se rastrean y bloquean por GPS
- El costo de reemplazo del Chromebook es de \$ 350 o la tarifa actual
- El costo del cargador de reemplazo es de \$ 40

Costos de Reparación



- Copago de primera instancia de \$ 75
- Segunda instancia hasta el costo total de reparación o el costo de reemplazo de \$ 350 o la tarifa actual (consulte el acuerdo de Chromebook para conocer los costos de reparación detallados)

Conexión a WiFi en Casa

- Seleccione el área de notificación en la esquina inferior derecha de la pantalla
- Seleccione el icono de WiFi, elija el WiFi de su hogar y proporcione la contraseña
(el dispositivo se volverá a conectar automáticamente al WiFi de la escuela cuando esté en la escuela)